

EIS

Entdecke Deine Sinnlichkeit

Betriebs- und Gebrauchsanleitung zur „15 Tage Masturbation“ Challenge-Box für sie

WICHTIG! Bitte lies diese Anleitung vor der ersten Ingebrauchnahme der Challengebox aufmerksam und vollständig durch und beachte insbesondere die Warn- und Sicherheitshinweise. Bewahre diese Anleitungsbroschüre auf, da sie wichtige Informationen zum sicheren Gebrauch sowie zu technischen und gesetzlichen Informationspflichten enthält, die auch zu einem späteren Zeitpunkt wichtig für Dich sein könnten.

1) Anwendung der Produkte

Toy 1: Genopptes Vibro-Herz aus Silikon

Anwendung: Dein Toy ist ausschließlich zur klitoralen Stimulation gedacht, nicht zum Einführen.

Steuerung: Für die Inbetriebnahme des Toys musst Du einfach nur den Knopf an der Basis betätigen. Dieser schaltet das Produkt ein und aus.

Batterie: Das Vibrationsbullet kann mit etwas Kraft und Fingerspitzengefühl aus dem Toy gezogen werden. Öffne anschließend das Batteriefach des Bullets durch drehen gegen den Uhrzeigersinn. Lege die Batterien ein und achte dabei auf die richtige Polung. Sollte sich die Vibration nicht aktivieren lassen, öffne das Batteriefach und entferne das Einlegeblättchen zwischen Batterie und Deckel.

Spezifikationen:

Gewicht brutto (in g): 63; Gewicht netto (in g): 55

Länge min (in mm): 90; Länge max (in mm): 90

Breite min (in mm): 15; Breite max (in mm): 65

Material: Silikon / ABS Kunststoff

Wasserdicht: Ja

Betrieb mit: 3 x LR44

Toy 2: Gleitmittel „Basic Sacht“

Anwendung: Das Gleitmittel wird einfach auf das Körperteil oder das am erigierten Penis abgerollte Kondom getropft und dann mit den Fingern verteilt. Aus hygienischen Gründen empfehlen wir ein gründliches Händewaschen vorab. Beim Verteilen sehr vorsichtig vorgehen und darauf achten, dass die Fingernägel das Kondom nicht beschädigen. Das Gleitmittel ist auf Wasserbasis. Das bedeutet, es verursacht kein klebriges Gefühl und ist vollständig mit Wasser abwaschbar, es kann aber leicht eintrocknen. Außerdem kann es mit allen Lovetoy's verwendet werden, egal aus welchem Material die Toys sind.

Toy 3: Silikondildo in Bananenform

Anwendung: Dein Toy ist zur vaginalen Stimulation gedacht. Mithilfe von etwas wasserbasiertem Gleitmittel erreichst Du den höchsten Genuss.

Spezifikationen:

Gewicht brutto (in g): 100

Länge min (in mm): 155; Länge max (in mm): 155

EIS

Entdecke Deine Sinnlichkeit

Schaftlänge min (in mm): 110; Schaftlänge max (in mm): 110

Durchmesser min (in mm): 32; Durchmesser max (in mm): 32

Material: Silikon

Toy 4: Massagekerze Lavendel

Anwendung: Das Wachs der Kerze verflüssigt sich zu pflegendem Öl für partnerschaftliche Massagen. Zünde die Kerze an und lass sie 15 Minuten brennen. Nachdem sich das Wachs verflüssigt hat, kannst Du es aus einer Entfernung von 30 cm auf Deinen Partner tröpfeln und sanft in die Haut einmassieren.

Spezifikationen:

Inhalt (in ml): 15

Ingredients (INCI): Sheabutter, Palmöl, Bienenwachs, Parfum, Linalool, Limone

Toy 5: Vibro-Ei mit Fernbedienung

Anwendung: Dein Toy ist zur vaginalen Stimulation gedacht. Mithilfe von etwas wasserbasiertem Gleitmittel erreichst Du den höchsten Genuss.

Steuerung: Für die Inbetriebnahme des Toys musst Du lediglich den Drehregler betätigen. Gemäß dem Symbol am Drehregler kann die Intensität durch rechts- und linksseitiges Drehen eingestellt und verändert werden.

Batterie: Öffne das Batteriefach des Toys durch nach unten drücken und gleichzeitiges nach hinten schieben. Lege die Batterien ein und achte dabei auf die richtige Polung.

Spezifikationen:

Gewicht brutto (in g): 63; Gewicht netto (in g): 60

Länge min (in mm): 80; Länge max (in mm): 80

Durchmesser min (in mm): 26; Durchmesser max (in mm): 31

Material: ABS Kunststoff

Wasserdicht: Nein

Betrieb mit: 2 x Mignon AA

Toy 6: Silikon-Analkette mit Struktur

Anwendung: Dein Toy ist zur analen Stimulation gedacht. Achte auf Entspannung, ausreichend wasserbasiertes Gleitmittel und sanftes Vorgehen. Führe das Produkt nie weiter als bis zur Basis ein. Führe ein Toy, dass Du anal verwendet hast, niemals im Anschluss vaginal ein ohne es zuvor antibakteriell zu reinigen.

Spezifikationen:

Gewicht brutto (in g): 18

Länge min (in mm): 240; Länge max (in mm): 240

Durchmesser min (in mm): 14; Durchmesser max (in mm): 14

Material: Silikon

EIS

Entdecke Deine Sinnlichkeit

Toy 7: Vibro-Ei im Metallic-Design

Anwendung: Dein Toy ist ausschließlich zur klitoralen Stimulation gedacht, nicht zum Einführen.

Steuerung: Für die Inbetriebnahme des Toys musst Du einfach nur den Knopf an der Basis betätigen. Dieser schaltet das Produkt ein und aus.

Batterie: Öffne das Batteriefach des Toys durch drehen gegen den Uhrzeigersinn. Lege die Batterien ein und achte dabei auf die richtige Polung. Sollte sich die Vibration nicht aktivieren lassen, öffne das Batteriefach und entferne das Einlegeblättchen zwischen Batterie und Deckel.

Spezifikationen:

Gewicht brutto (in g): 27; Gewicht netto (in g): 24

Länge min (in mm): 80; Länge max (in mm): 80

Durchmesser min (in mm): 18; Durchmesser max (in mm): 18

Material: ABS Kunststoff

Wasserdicht: Ja

Betrieb mit: 3 x LR44

Toy 8: Spielzeugtasche

Diese Tasche ist zur Aufbewahrung Deiner Lovetoys vorgesehen. Sie bietet Dir die Möglichkeit, Deine Spielsachen vor fremden Augen zu schützen. Um eine ideale Hygiene sicherstellen zu können, muss Dein Toy vor dem Verstauen gründlich gereinigt und desinfiziert sein. Das saubere Toy einfach in die Tasche legen und diese verschließen. Vor dem ersten Gebrauch reinigen. Es wird eine Handwäsche empfohlen. Nicht maschinell waschen oder trocknen.

Material: Polyester / Kunststoff

Toy 9: Silikonvibrator mit Kugelstruktur

Anwendung: Dein Toy ist zur vaginalen Stimulation gedacht. Mithilfe von etwas wasserbasiertem Gleitmittel erreichst Du den höchsten Genuss.

Steuerung: Für die Inbetriebnahme des Toys musst Du einfach nur den Knopf an der Basis betätigen. Dieser schaltet das Produkt ein und aus.

Batterie: Das Vibrationsbullet kann mit etwas Kraft und Fingerspitzengefühl aus dem Toy gezogen werden. Öffne anschließend das Batteriefach des Bullets durch drehen gegen den Uhrzeigersinn. Lege die Batterien ein und achte dabei auf die richtige Polung. Sollte sich die Vibration nicht aktivieren lassen, öffne das Batteriefach und entferne das Einlegeblättchen zwischen Batterie und Deckel.

Spezifikationen:

Gewicht brutto (in g): 75; Gewicht netto (in g): 72

Länge min (in mm): 140; Länge max (in mm): 140

Schaftlänge min (in mm): 120; Schaftlänge max (in mm): 120

Durchmesser min (in mm): 14; Durchmesser max (in mm): 36

Material: Silikon

Wasserdicht: Nein

Betrieb mit: 3 x LR44

EIS

Entdecke Deine Sinnlichkeit

Toy 10: Federkitzler mit Gummipeitsche

Anwendung: Dein Toy kann bei erotischen Rollenspielen mit Bestrafungen verwendet werden. Bereite Deinem Partner mit leichten Hieben lustvollen Schmerz, beachte aber immer seine Grenze und beende die Schläge sofort, wenn diese erreicht ist. Achte immer darauf, dass die Haut aufgewärmt ist. Eine ideale Stelle für die leichten Hiebe ist der Po, weil dort auch Fettgewebe vorhanden ist. Niemals ins Gesicht schlagen. An der Rückseite ist ein zarter Federkitzler für sinnliche Streicheleinheiten angebracht.

Spezifikationen:

Gewicht brutto (in g): 20

Länge min (in mm): 450; Länge max (in mm): 450

Material: PVC / Silikon / Hühnerfeder

Toy 11: Fingervibrator inklusive Batterien

Anwendung: Dein Toy ist ausschließlich zur klitoralen Stimulation gedacht, nicht zum Einführen.

Steuerung: Für die Inbetriebnahme des Toys musst Du einfach nur den Schieberegler betätigen. Dieser schaltet das Produkt ein und aus.

Batterie: Du kannst das Bullet, in dem die Batterien sitzen, mit Deinem Fingernagel öffnen. Lege die Batterien ein und achte dabei auf die richtige Polung.

Spezifikationen:

Gewicht brutto (in g): 13; Gewicht netto (in g): 10

Länge min (in mm): 45; Länge max (in mm): 45

Durchmesser min (in mm): 17; Durchmesser max (in mm): 17

Material: TPE / ABS Kunststoff

Wasserdicht: Nein

Betrieb mit: 1 x LR44

Toy 12: Silikon-Liebeskugel mit Struktur

Anwendung: Die Liebeskugeln sind zum Training der Beckenbodenmuskulatur vorgesehen. Du kannst sie circa 15 Minuten pro Tag bei leichter Bewegung tragen, dadurch stärkst Du Deine Muskulatur, was bei regelmäßiger Anwendung die Orgasmusfähigkeit erhöhen kann.

Spezifikationen:

Gewicht brutto (in g): 42;

Länge min (in mm): 135; Länge max (in mm): 135

Durchmesser min (in mm): 38; Durchmesser max (in mm): 38

Material: Silikon

Toy 13: 'Liebesöl Heart Dancing'

Anwendung: Das Massageöl ist für erotische Ganzkörpermassagen vorgesehen. Es stellt kein Lebensmittel dar und ist nicht zum Verzehr geeignet, lediglich zur äußeren Anwendung. Nicht im Intimbereich verwenden, besonders wenn Ihr Kondome benutzt, das Öl kann das Material der

EIS

Entdecke Deine Sinnlichkeit

Kondome beschädigen. Nicht verwenden bei bekannten Allergien auf einen der unten aufgeführten Inhaltsstoffe. Bei auftretenden Hautirritationen Anwendung sofort beenden und die Haut unter fließendem Wasser abwaschen.

Inhaltsstoffe: Sonnenblumenöl, D-Limonene, Linalool, Citral, Citronellol, Geraniol, Eugenol

Toy 14: Satin-Augenmaske

Anwendung: Die Augenbinde ist für erotische Rollenspiele gedacht. Die Bänder nur am Hinterkopf zusammenknoten, niemals um den Hals legen. Die Augenbinde ist kein Spielzeug für Kinder.

Material: Polyester

Toy 15: Minirabbit aus Silikon

Anwendung: Das Toy ist zur vaginalen und klitoralen Stimulation gedacht. Der große Schaft wird mit genügend Gleitmittel eingeführt, der kleine sollte dann auf der Klitoris aufliegen.

Steuerung: Für die Inbetriebnahme des Toys musst Du einfach nur den Knopf an der Basis betätigen. Dieser schaltet das Produkt ein und aus.

Batterie: Das Vibrationsbullet kann mit etwas Kraft und Fingerspitzengefühl aus dem Toy gezogen werden. Öffne anschließend das Batteriefach des Bullets durch drehen gegen den Uhrzeigersinn. Lege die Batterien ein und achte dabei auf die richtige Polung. Sollte sich die Vibration nicht aktivieren lassen, öffne das Batteriefach und entferne das Einlegeblättchen zwischen Batterie und Deckel.

Spezifikationen:

Gewicht brutto (in g): 93; Gewicht netto (in g): 90

Länge min (in mm): 135; Länge max (in mm): 135

Schaftlänge min (in mm): 95; Schaftlänge max (in mm): 95

Durchmesser min (in mm): 30; Durchmesser max (in mm): 33

Material: Silikon

Wasserdicht: Ja

Betrieb mit: 1 x Micro AAA

2) Problembeseitigung

Bei Fehlern oder Bedienungsschwierigkeiten mit einem Deiner Produkte wende Dich bitte an unseren Kundensupport, der Dich bei Deinen Schwierigkeiten gerne unterstützen wird. Kunden in Deutschland nutzen dafür die E-Mail-Adresse info@eis.de, Kunden in Österreich die E-Mail-Adresse info@eis.at.

3) Warn- und Sicherheitshinweise

Die Box und die Inhalte der einzelnen Päckchen sind Sexspielzeuge für Erwachsene, keine Medizinprodukte (mit Ausnahme des Gleitmittels in Box 2, der Massagekerze in Box 4 und des Massageöls in Box 13) und keine Produkte mit medizinischer oder sonstiger Heilwirkung. Zur

EIS

Entdecke Deine Sinnlichkeit

bestimmungsgemäßen Verwendung gehört die Beachtung der unter 1) genannten Punkte sowie der hier aufgeführten Warn- und Sicherheitshinweise:

Verletzungsgefahr durch Piercings oder Schmuck!

Entferne Piercings oder Schmuck im Intimbereich vor dem Gebrauch von Lovetoys, wenn diese sonst störend sind.

Verletzungsgefahr bei gereizter oder verletzter Haut!

Benutze die Toys nicht bei gereizter oder verletzter Haut. Brich die Anwendung ab, falls während der Anwendung Schmerzen und/oder Unwohlsein auftreten.

Nimm die Toys nicht in Betrieb, wenn sie:

- ungewöhnlich warm
- mechanisch beschädigt oder deformiert
- verfärbt sind

Verletzungsgefahr bei Kindern!

Bewahre den gesamten Kalender sowie seinen Inhalt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Ergänzende Hinweise bei elektronischen Produkten

Verletzungsgefahr durch Brand/Entzündung

Lösche die Toys nicht mit Wasser. Wirf die Toys nicht ins Feuer.

Beschädigungsgefahr durch Magnetfelder!

Magnetfelder können mechanische und elektronische Komponenten wie z. B.

Herzschrittmacher beeinflussen. Verwende die Toys nicht direkt über dem Herzschrittmacher. Kontaktiere für weitere Informationen Deinen behandelnden Arzt. Bringe keine Karten mit Magnetstreifen (z. B. Kreditkarten) in die Nähe der Produkte, da diese durch den am Produkt befindlichen Magneten beschädigt werden können.

Beschädigungsgefahr durch wechselnde Umgebungstemperaturen!

Wechselnde Umgebungstemperaturen (z. B. nach Transport) können zu Kondenswasserbildung führen. Nimm in diesem Fall die Toys erst in Betrieb, wenn sie sich an die neue Umgebungstemperatur angepasst haben.

Verletzungsgefahr durch unsachgemäße Reparatur!

Öffne die Toys nicht gewaltsam, um selbst Reparaturen vorzunehmen. Stecke keine spitzen Gegenstände in die Toys.

EIS

Entdecke Deine Sinnlichkeit

4) Zusätzliche Nutzungshinweise


- Die enthaltenen Produkte sind vor und nach jeder Benutzung zu reinigen.
- Im Falle einer Schwangerschaft, beim Tragen eines Herzschrittmachers, bei Diabetes, Gefäßerkrankungen, Blutgerinnungsstörungen, bei Problemen im Zusammenhang mit der Anwendung o.ä. konsultiert vor der Verwendung des Toys den zuständigen Arzt.
- Lagert die Produkte bei Zimmertemperatur, zwischen 0°- 40°C. Bei einer Lagertemperatur unter 0° oder über 40° ist die Funktionalität der Produkte unter Umständen nicht länger gegeben.
- Die enthaltenen Flüssigkeiten (Gleitmittel, Massageöle) sind ausschließlich zur äußeren Anwendung geeignet, keinesfalls zum Verzehr. Sie haben keine empfängnisverhütende Wirkung und schützen nicht vor sexuell übertragbaren Krankheiten. Beachtet außerdem das Mindesthaltbarkeitsdatum sowie die Haltbarkeitszeit ab Öffnen des Produktes. Von einer Anwendung nach Ablauf der Haltbarkeit raten wir ausdrücklich ab.
- Sicherer und angenehmer Gebrauch der Lovetoys ist am besten in Kombination mit einem wasserbasierten Gleitmittel gegeben. Verwendet keine Gleitmittel, die nicht auf Wasserbasis produziert werden, sonst kann das Material der Toys angegriffen werden. Von einer Verwendung ohne Gleitmittel raten wir ebenfalls ab, um Hautreizungen zu vermeiden.
- Stimuliert einen Bereich nicht länger als 15 Minuten, um eine Überreizung zu verhindern. Das gilt für jede Art von Toy (Vibratoren, Dildos, Liebeskugeln, Penisringe etc.)

5) Allgemeine Hinweise zum Batteriegesetz



Dieses Elektrogerät wurde nach dem 13. August 2005 erstmalig in den Verkehr gebracht. Die im Lieferumfang enthaltenen Elektrogeräte und Elektronikteile dürfen gemäß der europäischen WEEE- Richtlinie und dem deutschen Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG) nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Sie sind am Ende der Produktlebensdauer über kommunale Sammelstellen zu entsorgen. Gern informieren wir Dich im Fall der Rückgabe über eine entsprechende Sammelstelle in Deiner Nähe.

Hinweise zum Batteriegesetz: Im Zusammenhang mit dem Vertrieb von Batterien und Akkus sind wir als Händler gemäß dem Batteriegesetz verpflichtet, Dich als Verbraucher auf folgendes hinzuweisen: Du bist gesetzlich verpflichtet, Batterien und Akkus zurückzugeben. Du kannst diese nach Gebrauch an uns zurücksenden, in einer kommunalen Sammelstelle oder unentgeltlich im Handel vor Ort zurückgeben. Produkte sind wie folgt gekennzeichnet:



Diese Zeichen bedeuten, dass eine Entsorgung von Batterien und Akkus nicht über den Hausmüll durch den Verbraucher erfolgen darf und dass schadstoffhaltige Batterien mit einem dieser Zeichen versehen sind, bestehend aus einer durchgestrichenen Mülltonne und dem chemischen Symbol des für die Einstufung als schadstoffhaltig ausschlaggebenden Schwermetalls. Die zuvor genannten Symbole bedeuten im Einzelnen: Pb = Batterie enthält Blei, Cd = Batterie enthält Cadmium, Hg = Batterie enthält Quecksilber.

EIS

Entdecke Deine Sinnlichkeit

Hinweis zu Lithiumbatterien/Akkus: Auch diese fallen unter das Batteriegesetz. Zusätzlich zu den vorstehend dargestellten Informationen weisen wir auf folgendes hin: Bitte achte darauf, dass bei der Rücksendung von Lithiumbatterien oder -akkus oder der Abgabe an Sammelgefäße für Altbatterien beim Handel und bei öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern die Batterien oder Akkus vollständig entladen sind. Zusätzlich bitten wir Dich darum, die mit den Zeichen "+" und "-" gekennzeichneten Kontaktflächen der Batterien oder Akkus mit Klebeband zu isolieren, um jegliche Brandgefahr zu vermeiden. Hintergrund ist, dass bei nicht vollständig entladenen Batterien Vorsorge gegen Kurzschlüsse getroffen werden muss.

6) Hinweise zur Garantie

Wir bieten Dir 10 Jahre Garantie auf unsere Artikel! Sollte innerhalb von 10 Jahren nach Deinem Einkauf im Eifer des Gefechts doch einmal etwas kaputt gehen, kannst Du die defekte Ware jederzeit an uns zurücksenden und wir erstatten Dir den vollen Kaufpreis zurück. Ausgeschlossen von der Garantiezeit sind Kondome, Gleitmittel, Massageöl, Aphrodisiaka und Aktionsprodukte. Durch diese Garantie werden Deine gesetzlichen Gewährleistungsrechte nicht eingeschränkt. Zudem geben wir Dir nach Ablauf des gesetzlich vorgeschriebenen 14-tägigen Widerrufsrechts ein zusätzliches 365-Tage Geld-Zurück-Versprechen auf alle Artikel! Mehr dazu findest Du unter <https://www.eis.de/sicherheit-geld-zurueck>.

7) a. Herstellerinformationen und Kontakt

Triple A Import GmbH
Am Lenkwerk 3, 33609 Bielefeld
Tel.: 0800-4450000
Fax: 0800-4460000
E-Mail für Kunden in Deutschland: info@eis.de
E-Mail für Kunden in Österreich: info@eis.at

b. Verantwortlicher Importeur/Hersteller für die Produkte 2 und 13:

Amor Gummiwaren GmbH
August-Rost-Straße 4
99310 Arnstadt
Deutschland

E-Mail: info@amor.ag