



PRECISION TRIMMER | 4 IN 1



Skin Scan & Personal
Routine Guide



Hypoallergenic Precision
Trimming Blades




Painless Hair
Removal System



Exchangeable Environment-
friendly Blade System

3

Klingen
inbegriffen




**Gestalte Deine individuelle
Hautpflege-Routine**

und installiere unsere GESKE App



GESKE Beauty Tech GmbH
Leipziger Platz 18
10117 Berlin Germany
info@geske.com, www.geske.com



GUT ZU WISSEN

TIPP 01

Dein Produkt ist ein Präzisions-Haarschneider mit wechselbaren Klingen. Es empfiehlt sich, die Klinge nach mehreren Anwendungen auszutauschen.

TIPP 02

Um die besten Ergebnisse zu erzielen, solltest Du darauf achten, dass Deine Haut frei von Produktrückständen ist. Kämme bei Bedarf die Haare, um einen gleichmäßigen Schnitt zu garantieren.

TIPP 03

Reinige Dein Gerät mit unserem Bio-Gerätereiniger nach jeder Verwendung.



Mikropräzision
Konturenklingen



Schnellwechselklingen
Leicht austauschbar



Schutzkappe

Ersatzklinge



Silikonoberfläche
Rutschfest



ERFAHRE DIE ERSTEN SCHRITTE

Das einfachste, schnellste und effektivste System zur Haarentfernung ist endlich da! Verabschiede Dich von umständlichen Wachsen und Streifen und genieße die schmerzfreie und genaue Haarentfernung mit unserem Precision Trimmer | 4 in 1.



GEZIELTE HAARENTFERNUNG

VORBEREITUNG

Stelle sicher, dass Deine Haare frei von Wachsen oder Lotionen sind. Kämme Dein Gesichtshaar gegebenenfalls, um einen gleichmäßigen Schnitt zu ermöglichen.

TRIMMEN

Halte die Klinge sanft an die Stelle, die getrimmt werden soll. Bewege das Gerät in Wuchsrichtung der Haare.

REINIGEN

Sollten sich Haare in der Klinge verfangen, nimm die Klinge heraus und reinige sie, bevor Du weitermachst.

FERTIGSTELLUNG

Reinige Dein Gerät nach jeder Nutzung mit unserem Bio-Gerätereiniger.

Gestalte Deine individuelle Hautpflege-Routine

und installiere unsere GESKE App



Erweiterte
App



Mit Video
Guide



KI-gestützter
Hautscan



Experten
tipps



Persönlicher
Ratgeber



Belohnungen
in der App



WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE. BITTE VOR DER VERWENDUNG LESEN.

Bitte lies die Sicherheitshinweise vor der ersten Nutzung. Bewahre die Gebrauchsanweisung gut auf.

Überblick über Dein Produkt

Dein Produkt ist ein Präzisions-Haarschneider mit scharfen Klingen. Bitte geh sorgsam damit um und bewahre es außer Reichweite von Kindern auf. Für maximale Sicherheit und die besten Ergebnisse, halte Dich immer an die von der GESKE Beauty App erstellte Hautpflege-Routine.

Nutzungshinweise

Vor der ersten Benutzung des Geräts solltest Du unbedingt die Sicherheitshinweise und die Produktanleitung gründlich durchlesen. Bewahre beide Dokumente gut auf, denn sie enthalten wichtige Infos zur sicheren Anwendung sowie technische und rechtliche Details. Dieses Gerät gehört zur Hautpflege für Erwachsene und ist kein medizinisches Instrument oder ein Produkt mit medizinischen oder anderen heilenden Wirkungen. Die Verwendung des Geräts sollte immer unter Berücksichtigung der persönlichen Empfehlungen aus der GESKE Beauty App erfolgen.

Technische Daten

Materialien: Silikon, Edelstahl, Acryl, ABS | Zulässige Lagertemperatur: -5 bis +60 °C/23 bis 140 °F

Weiterführende Nutzungshinweise:

Dieses Produkt dient nicht zur Behandlung medizinischer Hauterkrankungen. Solltest Du unter solchen leiden, ziehe Deine:n Dermatolog:in zu Rate, bevor Du dieses Produkt anwendest. Achte darauf, dass Deine Haare keine Wachse oder Lotionen enthalten. Kämme bei Bedarf Dein Gesichtshaar, um einen gleichmäßigen Schnitt zu ermöglichen. Die Klinge nur leicht auf die zu schneidende Stelle aufsetzen und das Gerät in Haarwuchsrichtung bewegen. Häufen sich Haare in der Klinge, entferne und reinige diese, bevor Du fortfährst. Das Produkt ist nicht für die Anwendung auf gereizter oder verletzter Haut, offenen Wunden nach Verletzungen, bei bakteriellen oder viralen Hautinfektionen, auf Muttermalen, Leberflecken oder anderen (gutartigen) Hauterscheinungen gedacht. Nicht verwenden, wenn es beschädigt, deformiert oder verfärbt ist. Sollten Schmerzen und/oder Unbehagen auftreten, brich die Anwendung ab und konsultiere eine:n Arzt/Ärztin. Die Augenpartie ist besonders empfindlich: Sei hier äußerst vorsichtig und vermeide jeglichen Kontakt mit den Augenlidern oder dem Auge. Aus Hygienegründen empfehlen wir, das Produkt nicht mit anderen zu teilen und Anhänge nach Bedarf zu wechseln. Es ist ausschließlich für kosmetische Zwecke im Gesichts- und Körperbereich zu verwenden. GESKE haftet nicht für Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch.

Warnhinweise

Gefahr einer Verletzung bei falscher Anwendung!

Nutze das Produkt ausschließlich entsprechend der Anweisungen im Schnellstartführer und den Videotutorials. Bei weiteren Fragen wende Dich bitte an unseren Kundenservice unter support@geske.com.

Gefahr für Kinder!

Bewahre das Produkt unzugänglich für Kinder auf.

Eingeschränkte Haftung

GESKE Beauty Tech GmbH und/oder deren Handelspartner übernehmen Haftung für Schäden, die auf das vorsätzliche oder grob fahrlässige Handeln von GESKE Beauty Tech GmbH, einem Bevollmächtigten oder einem Erfüllungsgehilfen zurückzuführen sind, dies im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen. Abgesehen von Verletzungen des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit und der Nichteinhaltung vertragswesentlicher Pflichten (Kardinalpflichten) werden Schäden, die auf vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten zurückgehen, von GESKE Beauty Tech GmbH und/oder deren Handelspartnern nur dann übernommen. Das schließt auch indirekte Schäden wie beispielsweise entgangene Profite mit ein. Überdies ist die Haftung gegenüber Konsument:innen im Falle einer anzunehmenden Garantieverletzung - sofern nicht durch vorsätzliches oder grob fahrlässiges Handeln bedingt, oder bei Schädigung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit sowie bei Bruch wesentlicher Vertragspflichten (Kardinalpflichten) - auf typische, vorhersehbare Schäden zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses beschränkt, sowie auf das Niveau der für diesen Vertrag typischen Durchschnittsschäden. Dies gilt ebenso für indirekte Schäden, insbesondere entgangene Profite. Bezüglich Unternehmen ist die Haftung - außer bei Schädigungen des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder bei vorsätzlichem oder grob fahrlässigem Verhalten von GESKE Beauty Tech GmbH und/oder deren Handelspartnern - auf die typischen, vorhersehbaren Schäden zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses und ebenso auf das Niveau der für diesen Vertrag typischen Durchschnittsschäden begrenzt. Dies betrifft auch indirekte Schäden wie beispielsweise verlorene Profite. Haftungsansprüche werden für Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Anleitung/unsachgemäße Verwendung/unberechtigte Änderungen/Technikmodifikationen/Einsatz nicht genehmigter Ersatzteile/Verwendung nicht genehmigter Zubehörteile entstehen, nicht übernommen. Unberührt bleiben Schadensersatzansprüche nach dem deutschen Produkthaftungsgesetz.