

BODY BRUSH | 4 IN 1

Ultra Hygienic
Deep Cleansing

Super Soft & Flexible Silicone Tips

Frgonomic Targeted Design

Smoothing Skin Massage






Gestalte Deine individuelle Hautpflege-Routine









GUT ZU WISSEN

Bewege die Bürste in kreisenden Bewegungen TIPP 01 über Deinen Körper für eine gründliche Reinigung.


TIPP 02

Deine Body Brush hat einen praktischen Griff für eine einfache Handhabung.

Reinige Dein Gerät nach jedem Gebrauch mit unserem Bio Gerätereiniger.









MEISTERE DIE ERSTEN SCHRITTE

Unsere Body Brush | 4 in 1 hat superweiche und flexible Silikonnoppen sowie ein ergonomisches, spitzes Design, was sie zum idealen Gerät für eine präzise und einfache Reinigung des gesamten Körpers macht.



KOMPLETTE KÖRPERREINIGUNG

VORBEREITUNG

Schäume Deinen angefeuchteten Körper mit einem Reiniger Deiner Wahl ein.

REINIGUNG

Bewege die Bürste mit sanften, kreisenden Bewegungen über Deinen Körper. Achte besonders auf Bereiche mit rauer Haut, wie Deine Ellbogen, Knie und Fußsohlen, um von unserer Hautglättenden Massage zu profitieren.

FEUCHTIGKEITSPFLEGE

Trockne Deinen Körper sanft mit einem Handtuch ab und trage eine luxuriöse GESKE Feuchtigkeitscreme oder ein Serum auf den gesamten Körper auf.

ABSCHLUSS

Spüle das Gerät gründlich mit Wasser ab. Reinige Dein Gerät nach jedem Gebrauch mit unserem Bio Gerätereiniger.

Gestalte Deine individuelle Hautpflege-Routine

und installiere unsere GESKE App





















WICHTIGE SICHERHEITSINFORMATIONEN. VOR DER BENUTZUNG LESEN.

Lies die Sicherheitsinformationen vor der ersten Verwendung. Bewahre beide Gebrauchsanweisungen auf.

Dein Produkt auf einen Blick

Dein Produkt ist eine multifunktionale Körperbürste. Sie kann bis zu 3 Mal täglich sicher verwendet werden; bitte nicht häufiger verwenden.

Hinweise zur Verwendung:

Bevor Du das Gerät zum ersten Mal verwendest, musst Du diese Sicherheitshinweise und die Produktanleitung vollständig lesen. Bitte bewahre eine Kopie beider Dokumente auf, da sie wichtige Informationen zur sicheren Verwendung sowie technische und rechtliche Informationen enthalten. Das Gerät ist ein Hautpflege-Produkt für Erwachsene und kein medizinisches Gerät oder ein Produkt mit medizinischen oder heilenden Eigenschaften. Die Nutzung des Geräts sollte immer unter Beachtung der personalisierten Anwendungsamfgehungen der GESEE Beruty. App. perforen Anwendungsempfehlungen der GESKE Beauty App erfolgen.

Spezifikationen

Materialien: ABS, Silikon | Lagertemperatur: -5 - +60 °C / 23-140 °F

Hinweise zur Verwendung:

Bevor Du das Gerät zum ersten Mal verwendest, musst Du diese Sicherheitshinweise und Bevor Du das Gerat zum ersten Mal verwendest, musst Du diese Sicherheitshinweise und die Produktanleitung vollständig lesen. Bilte bewahre eine Kopie beider Dokumente auf, da sie wichtige Informationen zur sicheren Verwendung sowie technische und rechtliche Informationen enthalten. Das Gerät ist ein Hautpflege-Produkt für Erwachsene und kein medizinisches Gerät oder ein Produkt mit medizinischen oder heilenden Eigenschaften. Die Nutzung des Geräts sollte immer unter Beachtung der personalisierten Anwendungsempfehlungen der GESKE Beauty App erfolgen. Das Produkt ist zur kosmetischen Anwendung im Gesicht und am Körper bestimmt. GESKE übernimmt keine Haftung für schädliche Folgen, die aus unsachgemäßer Verwendung

Warnungen

Verletzungsgefahr bei unsachgemäßer Anwendung! Nutze das Produkt ausschließlich gemäß der Anweisungen in der Schnellstartanleitung und den Videoanweisungen. Solltest Du dennoch Fragen haben, kontaktiere bitte unseren Kundenservice unter support@geske.com.
Achtung! Verletzungsgefahr für Kinder!
Bewahre das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Haftungsbeschränkung

Geske Beauty Tech GmbH und/oder deren Händler haften für Schäden, die durch vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten der Geske Beauty Tech GmbH, eines Vertreters oder eines Erfüllungsgelfifen verursacht wurden, gemäß den gesetzlichen Bestimmungen. Außer bei Verletzungen des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit sowie der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten haften Geske Beauty Tech GmbH und/ oder deren Händler nur für Schäden, die auf vorsätzlichem oder grob fahrlässigem Verhalten beruhen. Dies gilt auch für indirekte Schäden, insbesondere entgangenen Gewinn. Darüber hinaus ist die Haftung gegenüber Verbraucherinnen aufgrund einer übernommenen Garantie, außer im Folle von vorsätzlichem oder grob fahrlässigem Verhalten oder bei Verletzungen von Leben, Körper oder Gesundheit und der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, auf die typischen, bei Vertragsschluss vorhersehbaren Schäden sowie auf die Höhe der durchschnittlichen vertragstypischen Schäden begrenzt. Dies gilt ebenfalls für indirekte Schäden, insbesondere entgangenen Gewinn. Gegenüber Unternehmen ist die Haftung, außer bei Verletzungen des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder bei vorsätzlichem oder grob fahrlässigem Verhalten der Geske Beauty Tech GmbH und/oder deren Händler, auf die typischen, bei Vertragsschluss vorhersehbaren Schäden sowie auf die Höhe der durchschnittlichen vertragstypischen Schäden begrenzt. Auch hier gilt dies für indirekte Schäden, insbesondere entgangenen Gewinn. Es wird keine Haftung für Schäden übernommen, die durch Nichtbeachtung dieses Handbuchs, unsachgemäße Verwendung, unbefugte Veränderungen, technische Modifikationen, Verwendung nicht genehmigter Ersatzteile oder Zubehörteile entstehen. Ansprüche nach dem deutschen Produkthaftungsgesetz bleiben unberührt. Geske Beauty Tech GmbH und/oder deren Händler haften für Schäden, die durch